


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO

1. Use o cabo especificado no carregador de cabos como linhas de cabo.
2. Para a fixação da mangueira metálica na superfície de paredes ou tetos, são utilizados suportes metálicos de lâmina única com buchas metálicas (âncoras).
3. As unidades de exibição "S2000-BI SMD", "Potok-BKI", gabinete BKU-3200 e S2000-4 devem ser colocadas de tal forma que a altura do nível do piso até os controles operacionais e a indicação do equipamento especificado atendam os requisitos da ergonomia.
4. Dispositivos de controle e recepção e dispositivos de controle devem ser instalados em paredes, divisórias e estruturas feitas de materiais não combustíveis. A distância da borda superior do painel de controle e do dispositivo de controle ao teto da sala feita de materiais combustíveis deve ser de pelo menos 1 m.
5. Em todos os casos de passagem de cabos através de paredes, coloque os cabos nas mangas do tubo de água e gás DN 25. Após a colocação dos cabos, vede as mangas em ambos os lados. A vedação deve garantir que a resistência ao fogo da abertura não seja inferior à resistência ao fogo da parede.
6. Para números de cabos, consulte a folha "Registro de Cabos".



						sex					
Mudar	Número de contas	Folha	doca nº	Assinado	a data						
Desenvolvido									Palco	Folha	Lençóis
GUI									R	9	
						Layout do equipamento na sala de controle.			LLC "Holding Gefest"		
N. contr.											